

GHM51E/S

Beiblatt zur Sonderausführung des GHM51E

Gerätetyp: GHM51E/S

mit Sonderfunktion START und STOP über die frontseitige Entertaste.

Codegruppe 2: Programmierung des Starteingangs auf kontinuierlichen Mode (In.C.)

Außerdem muss eine Drahtbrücke zwischen Klemme 11 und 13 bei PNP-Schaltung bzw. Klemme 11 und 12 bei NPN-Schaltung gelegt werden.

Wird das Gerät eingeschaltet blinkt die LED L1 schnell und das Gerät wartet bis zum Start über die frontseitige Entertaste. Das Blinken zeigt hier an, dass sich das Gerät im Stopmodus befindet. Wird nun die Entertaste betätigt, beginnt der Zeitablauf. Mit einer weiteren Betätigung der Taste wird der Zeitablauf gestoppt. Zum umstellen der Ablaufzeit kann die Programmtaste (PRG) gedrückt werden und anschließend gemäß Bedienungsanleitung eine andere Ablaufzeit eingestellt werden. Das Gerät wartet nun auf einen neuen Start über die Entertaste.